Manuale d'uso
Italiano

Bea-fon S700

bea-fon

Informazioni generali

Grazie per l'acquisto del Bea-fon S700!

Leggere queste informazioni prima dell'uso del telefono per usare al meglio il telefono. Non siamo responsabili di guasti dovuti all'errata comprensione di queste informazioni e all'uso errato.

Stiamo facendo il possibile per migliorare i nostri prodotti e servizi. Ci riserviamo tutti i diritti per revisionare e modificare la descrizione di questo prodotto e il relativo software, nonché questo manuale dell'utente senza obbligo di notifica a persone di tali revisioni e modifiche.

Questo manuale dell'utente serve per usare al meglio questo telefono e non come approvazione di alcun accessorio. Tutte le immagini di questo manuale servono come solo riferimento. Potrebbero esserci lievi differenze tra l'aspetto del telefono/i tasti/il contenuto del display usati in questo manuale e quelli del telefono. Far riferimento al telefono per la realtà degli stessi. Alcune caratteristiche presentate in questo manuale sono funzionalità supportate dalla rete o da sottoscrizione. Rivolgersi all'amministratore di sistema per ulteriori informazioni.
Controllare il contenuto della confezione per assicurarsi che tutti i contenuti elencati di seguito siano inclusi. Se il prodotto è difettoso o se c'è un componente mancante, contattare subito il rivenditore presso il quale si è acquistato il dispositivo.

La confezione Bea-fon S700 contiene:
- **1 telefono cellulare**
- **1 stazione DECT**
- **1 caricatore da viaggio**
- **1 cavo telefonico**
- **1 batteria**
- **1 auricolare**
- **Manuali dell'utente**

Se la dimensione dei caratteri del manuale non è abbastanza leggibile, è possibile consultare questo manuale sul nostro sito Web, dove sarà possibile regolare la dimensione dei caratteri. Andare a: www.beafon.com / Prodotti

Codice del dispositivo:

Questo codice del dispositivo assicura che persone non autorizzate non possano usare il telefono. Il codice predefinito è *0000*.

Codice PIN:

Il codice PIN viene fornito dall'operatore di rete assieme alla scheda SIM e/o regolato / impostato dall'utente.

Nota: Tutte le immagini, schermo simulato e immagini relative usate in questo manuale sono di solo riferimento. Far riferimento al telefono per la realtà degli stessi.

Indice

Informazioni generali **2**
- Codice del dispositivo: 2
- Codice PIN: 2

Indice **3**

Il telefono **5**

Per iniziare **6**
- Cos'è una scheda SIM? 6
- Inserire la scheda SIM come di seguito descritto: 6
- Installazione della batteria: 6
- Installazione della batteria: 6
- Accendere e spegnere il telefono: 7
- Blocco tasti: 7
- Standby: 7
- Display (modalità di standby): 7
- Icone dello schermo: 7
- Funzioni dei tasti: 8
- Password: 8

Funzione chiamata **9**
- Effettuare una chiamata: 9
- Effettuare una chiamata utilizzando la rubrica: 9
- Rispondere ad una chiamata: 9
- Hands Free: 9

Menu **10**

Messaggios **11**
- In arrivo: 11
- Scrivere SMS: 11
- In uscita: 12
- Bozze: 12
- Impostazioni SMS: 12
- Server casella vocale: 12

Rubrica **12**
- Ricerca rapida: 12
- Aggiungi nuovo contatto: 13
- Copia tutto: 13
- Cancella tutto: 13
- Gruppo di chiamanti: 13
- Impostazioni: 13
- Selezione rapida: 13

Chiamate **14**
- Chiamante perse, Chiamante in uscita e Chiamante ricevute: 14
- Elimina registri chiamate: 14
- Richiamare timer: 14

Profili utente **14**

Indice

Impostazioni **15**
- Impostazione del telefono: 15
- Imposta chiamata: 15
- Impostazione di rete: 15
- Impostazioni sicurezza: 15
- Ripristina impostazioni di fabbrica: 15
- Impostazione SOS: 16
- SOS: 16
- Numero di emergenza: 17
- Aiuto Allarme: 17
- Messaggio SOS: 17

Allarme **17**

Extra **17**
- Calcolatrice: 17
- Calendario: 17

DECT Setup **18**
- Intercom: 18
- (Alimentazione) Acceso: 18
- (Alimentazione) Spento: 18
- Impostazione BS: 18
- Impostazione del telefono: 18
- Registrazione: 18

Bluetooth **20**

Domane più frequenti **20**

Telefono **22**

Per la sicurezza **23**
- Sicurezza nel traffico: 23
- Ambiente di esercizio: 23
- Dispositivi elettronici: 24
- Pacemakers: 24
- Dispositivi acustici: 24
- Altri dispositivi medici: 24
- Edifici con avvisi: 24
- Ambienti potenzialmente esplosivi: 24
- Veicoli: 25
- Informazioni di certificazione (SAR): 25
- Diniego di responsabilità: 25

Il telefono

Lato anteriore

Display

Tasto 'sinistro' e tasto Menu

Tasto di chiamata *Tasto verde*

Tasto numerico
In modalità di standby; premere per immettere numeri.
Premere a lungo 2-9 per selezionare rapidamente un numero.
In editor; premere i tasti per immettere numeri o parole.

∗ Tasto
In modalità di standby; premere il tasto per immettere ∗ / + / p / w
In editor; premere per inserire simboli.

Tasto freccia (su)
In modalità di standby, premere il tasto per andare a Contatore prioritario.
In modalità di standby, premere a lungo per regolare l'interruttore DECT su Acceso o Spento.

Tasto 'destro' e tasto Nome

Acceso o Spento *Tasto rosso*

Tasto freccia (giù)
In modalità di Standby, consente di accendere alla schermata DECT.

 # Tasto
In modalità standby; premere a lungo il tasto per passare dalla modalità silenziosa e generale. In editor; premere per cambiare la modalità di inserimento.

Lato sinistro

Tasto flash

Connettore auricolare

Sopra

Aiuto con un tasto

Lato destro

Tasti volume

Blocco tastiera

Tasti Bluetooth

Il connettore del caricatore è alla base del telefono.

Per iniziare

Cos'è una scheda SIM?

Ogni telefono cellulare presenta una scheda SIM (Subscriber Identity Module). Questa è un micro-chip che contiene le informazioni personali dell'utente come nomi e numeri di telefono. Il telefono non funzionerà senza la scheda. Se sono già presenti contatti sulla scheda SIM, nella maggior parte dei casi questi possono essere trasferiti.
Tenere la scheda SIM lontano dalla portata di bambini. La scheda SIM può essere facilmente danneggiata o piegata. Di conseguenza maneggiare la scheda SIM con cura durante l'installazione e/o rimozione.

Inserire la scheda SIM come di seguito descritto:

1. **Accertarsi che il telefono sia spento e che il caricatore sia connesso al telefono.**
2. **Girare il telefono e rimuovere il coperchio della batteria.**
3. **Se la batteria è già all'interno, rimuoverla.**
4. **Qui è presente la fessura per la scheda SIM.**
5. **Introdurre con cura la scheda SIM nella fessura per scheda SIM. Accertarsi che i connettori dorati della scheda SIM siano rivolti verso il basso e che l'angolo smussato sia verso destra.**

Installazione della batteria:

1. **Inserire la batteria allineando i contatti dorati nel vano batteria del telefono.**
2. **Spingere verso il basso sulla sezione superiore della batteria finché non si sente un 'clic'.**
3. **Chiudere il vano batteria facendo scorrere il coperchio finché non si sente un 'clic'.**

Installazione della batteria:

Ci sono due modi per caricare la batteria S700:
A. **Caricamento da tavolo (stazione DECT)**
B. **Con il caritore da viaggo**

La batteria al litio del telefono cellulare può essere subito utilizzata dopo l'apertura. Una nuova batteria non è completamente carica e funziona al meglio dopo aver effettuato 3 cicli completi di caricamento/scaricamento:
1. **Inserire il caricatore nel connettore del caricatore.**
2. **Inserire l'altra estremità in una presa elettrica.**
3. **Il telefono potrebbe aver bisogno di diverse ore per raggiungere un caricamento completo.**
   Quando il telefono è spento, potrebbe impiegare pochi secondi per mostrare il display di ricarica e alla fine mostra che il caricamento è terminato.
   Quando il telefono è acceso, l'icona della batteria lampeggia all'inizio del processo di caricamento e si arresta alla fine mostrando la barra completa.

Nota: Caricare la batteria almeno 10 ore prima dell'uso del telefono per la prima volta.

Accendere e spegnere il telefono:

Assicurarsi che la scheda SIM sia nel telefono cellulare e che la batteria sia carica.

1. **Premere il *tasto rosso* per accendere il telefono.**
2. **Se chiesto, selezionare la lingua e premere *OK*.**
3. **Se è stato già inserito un codice PIN, il telefono chiederà di inserire il codice. Immettere il codice PIN e confermare premendo *OK*.**
4. **Spegnere il telefono, premere e tenere premuto il *tasto rosso* per due secondi.**

Se non si inserisce una scheda SIM, il telefono mostra *Emergenza*. Nessuna delle funzioni relative alla scheda SIM può essere utilizzata. È possibile solo effettuare una chiamata di emergenza.

Nota: Se si inserisce un codice PIN non corretto per 3 volte, il telefono necessiterà del codice PUK. Il codice PUK è fornito assieme alla scheda SIM.

Blocco tasti:

Il blocco tasti previene che i tasti siano premuti accidentalmente.

Per bloccare o sbloccare la tastiera:

Premere verso il basso il tasto di sblocco, che è sul lato destro del telefono, quindi il blocco tasti è attivo. Se il tasto di sblocco è portato verso il basso, il blocco tasto è disattivato.

Standby:

Se il telefono non è utilizzato per un po', passerà automaticamente alla modalità di standby. Il telefono sarà nuovamente attivato premendo qualsiasi tasto. Le chiamate possono essere normalmente ricevute in modalità di standby.

Display (modalità di standby):

1	2	3
4		
5		
6		
7	8	

1. Stato del segnale
2. Pittogrami
3. Stato della batteria
4. Operatore di rete / DECT Acceso o Spento
5. Date e giorno
6. Ora
7. Menu
8. Nome

Icone dello schermo:

	Potenza del segnale GSM (1) ***Le barre verticali (antenna blu) mostrano la potenza della connessione di rete. La scheda SIM presenta segnali.***
	Potenza del segnale DECT (2) ***Le barre verticali (antenna rossa) mostrano la potenza della connessione di rete. DECT è attivo.***

	Nuovi messaggi *Questa icona compare quando si riceve un nuovo messaggio.* **La scheda SIM presenta un messaggio non letto** *La casella di arrivo è piena.* *Questa icona* *lampeggia quando la casella in arrivo è piena ed è necessario cancellare messaggi per riceverne di nuovi.*
	Auricolare *Questa icona compare quando l'auricolare è collegato. La voce sarà emessa dall'auricolare.*
	Chiamate perse *Questa icona compare quando si visualizza la chiamata persa. La scheda SIM presenta una chiamata persa.*
   	Tipo di avviso *Squillo* *Modalità silenziosa attiva e solo vibrazione* *Vibrazione quindi squillo*
	Devia chiamata *Questa icona compare quando tutte le chiamate sono deviate incondizionatamente. La scheda SIM è stata impostata Devia chiamata.*
	Blocco tasti *Le icone mostrano lo stato corrente della tastiera.* *Tastiera bloccata - attualmente la tastiera è in stato di blocco, la tastiera non funziona.*
	Attivazione della sveglia *Questa icona è visualizzata quando la sveglia è attiva.*
RM	**Roaming** *Questa icona compare quando il telefono è in stato di roaming. La scheda SIM è in roaming.*
	Bluetooth *Questa icona compare quando Bluetooth è attivo.*
	Battery capacity *Questa icona del cambia a seconda dello stato della capacità della batteria.*

Funzioni dei tasti:

Tasto direzione (su): **In modalità di standby, premere questo tasto per immettere i 5** *Contatore prioritario*. **È possibile** *Telefonare, Modifica* **o** *Cancella*.
In modalità di standby, premere a lungo per regolare l'interruttore *DECT* **su** *Acceso* **o** *Spento*.

Tasto direzione (giù): **In modalità di Standby, consente di accendere alla schermata DECT.**

Tasto 'destro': **In modalità di Standby, consente di accendere alla schermata** *Nome*.

Tasto 'sinistro': **In modalità di Standby, consente di accendere alla schermata** *Menu*.

Password:

La password del telefono è inizialmente *0000*. **È possibile modificarla quando si desidera. È anche possibile modificare la scheda SIM. Vedere** *Impostazioni sicurezza* **a pagina 15.**

Nota: Rivolgersi all'operatore di rete per ulteriori informazioni.

Funzione chiamata

Effettuare una chiamata:

1. **Per effettuare una chiamata, immettere il numero di telefono con il prefisso e premere il *tasto verde*. Per le telefonate internazionali, immettete '00'. Immettere poi il prefisso nazionale seguito dal numero di telefono, nel quale 0 del prefisso deve essere omesso.**
2. **Se si immette il numero errato, premere il tasto 'destro' *Cancel..* per rimuovere il numero alla sinistra del cursore lampeggiante.**
3. **Premere il *tasto verde* per chiamare il numero.**
4. **Se S700 viene registrato sulla stazione DECT, S700 chiederà la modalità di composizione: *DECT Chiamata* o *GSM Chiamata*.**
5. **Premere il *tasto rosso* per terminare la chiamata o per annullare il tentativo di chiamata.**

Effettuare una chiamata utilizzando la rubrica:

Se è stato salvato un nome e un numero nella rubrica, è anche possibile usare la rubrica per effettuare una chiamata. (vedi *Aggiungi nuovo contatto* a pagina 13, come salvare un nome e un numero).

1. **In modalità di standby, premere il tasto 'destro' per accedere a *Rubrica*.**
2. **Scorrere con il tasto freccia su e giù per arrivare al nome che si desidera chiamare.**
3. **Premere il *tasto verde* per chiamare il numero.**
4. **Se S700 viene registrato sulla stazione DECT, S700 chiederà la modalità di composizione: *DECT Chiamata* o *GSM Chiamata*.**
5. **Premere il *tasto rosso* per terminare la chiamata o per annullare il tentativo di chiamata.**

Rispondere ad una chiamata:

Quando c'è una chiamata in arrivo, il telefono squilla e/o vibra e mostra il numero o il nome corrispondente.

1. **Premere il *tasto verde* o *Rispon.* se si desidera rispondere ad una chiamata.**
2. **Premere il *tasto rosso* o *Cancel..* se si desidera rifiutare una chiamata o per terminare la connessione dopo la chiamata.**

Modalità Auricolare/Bluetooth: Quando si collega l'auricolare (comprese le cuffie Bluetooth), è possibile rispondere premendo il tasto sull'auricolare.

Hands Free:

Durante una chiamata attivare o disattivare il dispositivo vivavoce con il tasto destro.

Menu

Premere il tasto ‘sinistro per accedere al *Menu*. Scorrere il menu utilizzando i tasti freccia.

1. Messaggios
   1. In arrivo
   2. Scrivere SMS
   3. In uscita
   4. Bozze
   5. Impostazioni SMS
   6. Server casella vocale

2. Rubrica
   1. Ricerca rapida
   2. Aggiungi nuovo contatto
   3. Copia tutto
   4. Cancella tutto
   5. Gruppo di chiamanti
   6. Impostazioni
   7. Selezione rapida

3. Chiamate
   1. Chiamante perse
   2. Chiamante in uscita
   3. Chiamante ricevute
   4. Elimina registri chiamata
   5. Richiamare timer

4. Profili utente
   1. Generale
   2. Meeting
   3. Esterno
   4. Bluetooth

5. Impostazioni
   1. Impostazione del telefono
   2. Imposta chiamata
   3. Impostazione di rete
   4. Impostazioni sicurezza
   5. Ripristina impostazioni di fabbrica
   6. Impostazione SOS

6. Allarme

7. Extra
   1. Calcolatrice
   2. Calendario

8. DECT
   1. Intercom
   2. (Alimentazione) Acceso
   3. (Alimentazione) Spento
   4. Impostazione BS
   5. Impostazione del telefono
   6. Registrazione

9. Bluetooth
   1. Bluetooth
   2. Dispositivo audio
   3. Il mio dispositivo
   4. Attiva dispositivi
   5. Impostazioni
   6. Informazioni

Messaggios

Il telefono supporta Short Messaging Service (SMS). È possibile inviare messaggi di testo e gestire i messaggi inviati e ricevuti. È anche possibile selezionare *Server casella vocale*. Questi servizi sono servizi basati sul Web. Contattare l'operatore di rete prima dell'uso.

In arrivo:

***In arrivo* serve per salvare i messaggi SMS ricevuti. In base alla modalità selezionata, il telefono vibra e suona quando riceve un nuovo messaggio. E in modalità di standby è possibile vedere l'icona finché non è stato letto il nuovo messaggio SMS.**

È possibile selezionare le seguenti opzioni durante la lettura dell'SMS ricevuto:
***Rispondere, Cancella, Avanti, Copia nella SIM*, Sposta nella SIM*, Cancella tutto, Copia tutto, Sposta tutto* e *Usa numero*.**
**queste opzioni potrebbero non comparire in base alla posizione di archiviazione.*

Nota: L'icona del nuovo messaggio continua a lampeggiare in modalità di standby quando la casella in arrivo è piena. Cancellare alcuni messaggi per la ricezione di nuovi messaggi.

Scrivere SMS:

È possibile scrivere e inviare messaggi di testo. La fatturazione è basata su quanti messaggi ordinari sono necessari per qualsiasi messaggi multiparte. Premere ripetutamente il tasto segnato con la lettera desiderata finché non compare la lettera.

Utilizzare le seguenti funzioni per modificare il testo:

- **Per aggiungere uno spazio, premere 0**
- **Per aggiungere un segno di punteggiatura o un carattere speciale, premere 1.**
- **Per spostare il cursore a sinistra o a destra, premere il tasto freccia su e giù.**
- **Per cancellare il carattere a sinistra del cursore, premere Cancella. Per annullare la schermata, premere e tenere premuto questo tasto.**
- **Per selezionare lettere maiuscole o minuscole, premere # indicato con: ABC, abc, 123.**

Inserire il messaggio. Il numero di caratteri e i numeri della parte corrente sono visualizzati in alto a destra del display.

Quando il messaggio è completo, premere *Opzio..*, selezionare *Fatto* e selezionare *Inviare soltanto*, immettere il numero di telefono del destinatario o cercare il numero, quindi premere *OK*.
Se si desidera inviare il messaggio a diverse persone, premere *Opzio..*, selezionare *Fatto*, quindi *Invia a più destinatari*, scorrere fino a *Modifica destinatari*, premere *Opzio..*, e *Modifica* il primo destinatario, quindi premere *OK*. Ripetere questo per ogni destinatario e premere *Dietro* e scorrere fino a *Inviare soltanto*, per inviare il messaggio.
Se si desidera inviare il messaggio ad un gruppo chiamante, premere *Opzio..*, selezionare *Fatto* e selezionare *Inviare a gruppo*, scegliere il gruppo di chiamanti e premere *OK*.

Altre opzioni sono:
***Inserisci modelli, Inserire numero, Inserisci nome* e *Metodo di inserimento*.**

In uscita:

In uscita **serve per archiviare i messaggi SMS inviati.**

È possibile selezionare le seguenti opzioni durante la lettura dell'SMS inviato:
Inviare soltanto, Modifica, Cancella, Copia nel telefono, Sposta nel telefono*, Cancella tutto, Copia tutto, Sposta tutto* **e** *Usa numero*.
**queste opzioni potrebbero non comparire in base alla posizione di archiviazione.*

Bozze:

Con *Bozze* **è possibile visualizzare le bozze dei messaggi SMS salvati.**

È possibile selezionare le seguenti opzioni durante la lettura della bozza:
Inviare soltanto, Modifica, Cancella **e** *Cancella tutto*.

Impostazioni SMS:

Qui è possibile modificare le impostazioni del messaggio SMS. È possibile selezionare le seguenti opzioni:

Impostazioni profilo:	**Questa impostazione è necessaria per usare la funzione SMS. Il numero può essere ottenuto dall'operatore di rete.**
Stato memoria:	**Visualizza la percentuale di spazio memoria usata nella scheda SIM e nella memoria del telefono.**
Memoria preferita:	**Selezionare** *SIM* **o** *Al telefono* **per archiviare i messaggi sulla scheda SIM o memoria del telefono.**

Server casella vocale:

Server casella vocale **è un servizio fornito dall'operatore di rete. Per ulteriori informazioni e per il numero di segreteria telefonica, contattare il proprio operatore di rete. Quando si ha un nuovo messaggio nella segreteria telefonica, il telefono riceverà un messaggio.**
Il telefono offre 2 indirizzi di segreteria telefonica.

1. **Selezionare l'indirizzo 1 o 2 e premere** *Opzio...*.
2. **Selezionare** *Chiama messaggio vocale* **o** *Modifica*.
3. **Se si sceglie** *Modifica*, **modificare il** *Nom* **e** *Numero* **di server casella vocale. Dopo aver inserito il numero, premere** *OK*.

In modalità di standby: **Premere e tenere premuto il tasto numerico 1 per chiamare direttamente** *Server casella vocale*. **Solo il numero salvato all'indirizzo della segreteria telefonica 1 viene chiamato.**

Nota: Questa funzione deve essere supportata dall'operatore di rete. Per altre informazioni su ciò, contattare l'operatore di rete.

Rubrica

Ricerca rapida:

1. **Selezionare** *Ricerca rapida* **in** *Rubrica*.
2. **Immettere il primo carattere del nome desiderato.**

3. **Se si preme *Opzio..* è possibile usare le seguenti opzioni: *Telefonare, Visualizza, Modifica, Cancella, Copia* e *Sposta*.**

Aggiungi nuovo contatto:

È possibile salvare i nomi e i numeri di telefono nella memoria del telefono (rubrica interna) e nella memoria della scheda SIM (rubrica della SIM). La rubrica interna può salvare fino a 200 nomi.

1. **Selezionare *Aggiungi nuova contatto* in *Rubrica*.**
2. **Selezionare la memoria: *Alla SIM* o *Al telefono*.**
3. **Se si seleziona *Alla SIM*: è possibile solo modificare *Nome* e *Numero*.**
4. **Se si seleziona *Al telefono*: è possibile modi-ficare *Nome*, *Numero*, *Numero di casa* e *Gruppo di chiamanti* Queste immagine compaiono quando si riceve una chiamata da questo contatto.**
5. **Premere *OK* se si desidera salvare il contatto.**

Nota: Per i contatti DECT salvare i numeri del prefisso nazionale con '00' invece di '+'. La modalità DECT non supporta il carattere '+'.

Copia tutto:

È possibile copiare tutti i nomi salvati nella scheda SIM per effettuare una telefonata o copiare tutti i nomi nella memoria del telefono alla scheda SIM.

Nota: Quando si copiano i nomi salvati nella memoria del telefono alla scheda SIM, possono essere salvati solo nomi e numeri predefiniti.

Cancella tutto:

You can choose the following options:

Da SIM:	**Cancella tutti i nomi salvati nella scheda SIM**
Dal telefono:	**Cancella tutti i nomi salvati nella memoria del telefono**
Uno per uno:	**Cancella i nomi selezionati uno ad uno.**

Gruppo di chiamanti:

Un *Gruppo di chiamanti* è la combinazione di impostazioni del telefono utilizzata per identificare un gruppo particolare di registri. Il telefono fornisce 5 gruppi di chiamanti: *Amici, Famiglia, VIP, Affari* e *Altri*. È possibile gestire e modificare i dettagli del gruppo di chiamanti

Impostazioni:

Stato memoria:	**Visualizza la capacità della SIM e dei numeri di telefono salvati. E anche quanti ne possono essere salvati.**
Memoria preferita:	**Imposta l'archiviazione predefinita dei nuovi numeri.**

Selezione rapida:

È possibile attivare o disattivare la funzione di selezione rapida da *Selezione rapida*.
È possibile inserire 8 numeri di selezione rapida che possono essere chiamata dalla modalità di standby premendo i tasti numerici corrispondenti (2~9).

1. **Selezionare *Imposta numero* e premere *OK*.**
2. **Selezionare il tasto desiderato (2-9) e premere *Opzio...*.**

3. **Premere *OK* per *Modifica*.**
4. **Selezionare il nome desiderato e premere *OK* (il nome desiderato, la maggior parte già salvati da *Rubrica*). Il nome è ora salvato al tasto numerico corrispondete.**

In modalità di standby: Premere e tenere premuto il tasto numerico corrispondente fino a lanciare la telefonata.

Chiamate

Chiamante perse, Chiamante in uscita e Chiamante ricevute:

Il telefono registra i numeri di telefono delle *Chiamate Perse*, *In uscita* e *Ricevute*.

Quando si preme *OK* per *Chiamate perse, chiamate in uscita* o *Chiamate ricevute*, è possibile visualizzare le *Chiamate Perse, In uscita o Ricevute*. Se si preme *Opzio..* è possibile scegliere le seguenti opzioni:
***Cancella, Salvataggio, Telefonare, Modifica* e *Inviare SMS*.**

Elimina registri chiamate:

È possibile cancellare tutti i record delle *Chiamate perse, chiamate in uscita* e *Chiamate ricevute*, è anche possibile selezionare *Cancellare tutto* per cancellare tutti i record dei registri delle chiamate su menzionate.

Richiamare timer:

Mostra l'ora dell' *Ultima chiamata* e anche l'ora totale delle *Chiamate in uscita* e le *Chiamate ricevute*.

***Ripristina tutte le durate:* Per ripristinare tutte le durate delle chiamate nuovamente a zero.**

Profili utente

Il telefono fornisce 4 Profili utente predefiniti che consentono di adeguare tutte le operazioni del telefono all'ambiente. I profili sono *Generale, Meeting, Esterno* e *Bluetooth*. Il telefono accederà automaticamente al profilo Bluetooth se si connette l'auricolare BT. Se si seleziona *Suoni e Avvisi* in un profilo è possibile impostare le seguenti operazioni:

Melodia:	**Qui è possibile impostare: *Chiamata in arrivo, Allarme, Attivare, Modalità spengnimento, Tono messaggio* e *Tono tasti*.**
Volume:	**Qui è possibile impostare il volume della *Melodia* e *Tono tasti*.**
Tipo di allarme:	**Selezionare qui il *Tipo di allarme: Suoneria, Vib. soltanto, Vibra e suona* o *Vibra poi suona*.**
Tipo di suoneria:	**Selezionare qui il *Tipo di suoneria: Uno per uno, Ripetere* o *Crescente*.**
Tono aggiuntivo:	**È possibile selezionare una o più suonerie. Le opzioni sono *Notifica, Fallito, Campo attivo* e *Collegare*.**

Se si desidera attivare un Profilo; scegliere *Attivate* e premere *OK*.
Se desideri Ripristinare le impostazioni predefinite, scegliere *Ripristina impostazioni* e premere *OK*.

Impostazioni

Impostazione del telefono:

È possibile selezionare le seguenti opzioni:

Ora e Data:	*Imposta ora e data* **e** *Imposta formato.*
Lingua:	**Qui è possibile selezionare la lingua del display desiderata.**
Mostra le Caratteristiche:	**Qui è possibile selezionare** *Wallpaper, Sfondo, Mostra data e ora* **e** *Retroilluminazione*.
Testo di saluto:	**Se attivato, il testo di saluto che compare all'accensione del telefono. È possibile modificare il testo del saluto.**
Timeout torcia:	**Qui è possibile definire il tempo di spegnimento della torcia.**

Imposta chiamata:

Depending on network operator support and subscription, you can choose the following options:

Numero proprietario:	**Quando si effettua una chiamata, il numero di telefono può essere visualizzato o nascosto sul display del chiamato. Selezionare Imposta da rete per usare l'impostazione predefinita fornita dall'operatore di rete.**
Devia chiamata:	**Per deviare chiamate in arrivo alla segreteria telefonica o o altri numeri di telefono (servizio di rete). Selezionare l'opzioni di deviazione chiamata desiderata. Diverse opzioni di deviazione potrebbero essere attive contemporaneamente.**
Numero da comporre barrato:	**Con questo servizio di rete è possibili limitare le chiamate effettuate e le chiamate ricevute con il telefono.**
Di più:	**YÈ possibile selezionare un'altra funzione:** *Ricomporre, Modalità risposta* **e** *Display tempo chiamata*.

Impostazione di rete:

In base al supporto dell'operatore di rete, è possibile selezionare le seguenti opzioni:

Selezione di rete:	**Qui è possibile selezionare:** *Nuova ricerca, Selezione di rete* **e** *Modalità selezione*.
Reti preferite:	**Qui è possibile selezionare la rete preferita.**

Impostazioni sicurezza:

You can choose the following options:

Blocco del telefono:	**Per bloccare il telefono con una password. La password predefinita è:** *0000*.
Modifica password:	**Qui è possibile cambiare la password del telefono**

Ripristina impostazioni di fabbrica:

Per ripristinare alcune impostazioni del menu ai valori originali. La password è: *0000*.

Impostazione SOS:

La funzione SOS è una funzione semplice che può salvare le vite al momento decisivo. Inoltre, è possibile salvare 5 numeri SOS (familiari, vicini, amici e soccorso). Questi numeri, precedentemente salvati in ordine di sequenza, saranno automaticamente composti in una situazione di SOS premendo *Aiuto con un tasto* sul retro del telefono cellulare. Durante la chiamata SOS, un tono di allarme suona in modo che la persona chiamata sappia che si tratta di un'emergenza! Se non è possibile raggiungere il primo numero, il secondo numero sarà chiamato automaticamente. Se non è possibile raggiungere il secondo numero, il terzo numero sarà chiamato automaticamente.

Se non è salvato alcun numero di emergenza o la scheda del telefono è esaurita, o non è possibile effettuare una chiamat per rete estera (ad es. roaming non attivo), digitare 122 o un altro numero di emergenza sul tastierino numerico.

SOS:

Premere Aiuto con un tasto sul retro del telefono cellulare per 3 secondi. Se si desidera interrompere o annullare la chiamat SOS, premere il *tasto rosso* per 3 secondi.

Funzionalità:

Premendo il tasto SOS, i numeri di SOS salvati in precedenza saranno automaticamente composti nella sequenza indicata. (Il tasto SOS funziona anche quando il blocco tasti è attivo). Il telefono cellulare passa alla modalità vivavoce a volume massimo e allo stesso tempo, se la chiamata è risposta, la voce pre-registrata sarà prima ascoltata, il contenuto è il seguente, 'premere 0 per continuare';
La conversazione avrà inizio dopo la pressione di 0; in caso contrario, terminerà automaticamente dopo 14 secondi; e poi avrà inizio la composizione del numero successivo, finché ogni numero è stato digitato per 3 volte.
Se la chiamata SOS non è risposta, S700 invierà un messaggio SOS ai numeri SOS (se il numero del telefono cellulare o i telefoni con funzione di SMS è disponibile per contatto di emergenza).

Nota:

- **Se si desidera interrompere o annullare la chiamat SOS, premere il *tasto rosso* per 3 secondi.**
- **In caso di risposta il destinatario della chiamata deve premere il tasto '0' entro 14 secondi. Dopo il numero successivo sarà automaticamente chiamato.**
- **La chiamata SOS non deve essere terminata senza essere sentita su una segreteria telefonica. Per garantire ciò il tempo di chiamata è limitato a 14 secondi. Dopo il numero successivo sarà automaticamente chiamato.**
- **Quando cambia una scheda del telefono: Accertarsi sempre che ci sia abbastanza credito sulla scheda del telefono in quanto i numeri di emergenza privati non possono essere selezionati senza credito sufficiente.**
- **Di norma, la chiamata di emergenza internazionale 112 può sempre essere effettuata all'esterno della rete locale del proprio operatore di rete.**

Attenzione: Se si desidera salvare numeri SOS come il servizio ambulanza, la polizia, i vigili del fuoco ecc. come numero SOS, è necessario avere l'autorizzazione per ognuna di queste istituzioni. Non ci sarà alcuna responsabilità per i possibili costi derivanti da chiamate accidentali.

Numero di emergenza:

Qui è possibile impostare un massimo di 5 *Numero di emergenza* e la relativa sequenza.

Aiuto Allarme:

È possibile selezionare se regolare la suoneria di allarme SOS su *Acceso* o *Spento*.

Messaggio SOS:

È possibile selezionare se regolare il messaggio SOS su *Acceso* o *Spento*.
Se si preme *Aiuto con un tasto* e la chiamata SOS non viene risposta, questo testo sarà inviato ai numeri SOS. Il testo può essere modificato (massimo 30 caratteri).

Allarme

È possibile impostare un massimo di 5 allarmi diversi.
Per impostare una sveglia:
1. **Selezionare un allarme e premere *Modifi...*.**
2. ***Modifica: Acceso o Spento, Ora* e *Ripetere*.**
3. **Premere *Fatto* per salvare l'*Allarme*.**

Quando l'allarme suona, è possibile arrestare l'allarme premendo *Cancel...*. Se si preme *Pausa*, l'allarme si interrompe e suona di nuovo. Se l'allarme suona per un minuto, l'allarme si fermerà nuovamente dopo circa cinque minuti.

Extra

Calcolatrice:

Il telefono è dotato di una *Calcolatrice*. Questa *Calcolatrice* presenta errori di precisione e arrotondamento limitati che potrebbero verificarsi in particolare nelle divisioni lunghe.

Funzione:
- **I tasti da 1 a 0 inseriscono una cifra.**
- **Per inserire un decimale, premere #.**
- **Premere il tasto freccia su e giù per +, -, x, ÷.**

Per ottenere il risultato, premere *OK*. Premere e tenere premuto *Cancel..* per cancellare dal display il nuovo calcolo.

Calendario:

È possibile programmare e organizzare cose come appuntamenti e meeting nel *Calendario*. Nel calendario, premere i tasti su e giù per scorrere i diversi giorni.

Per aggiungere una nuova attività:
1. **Scegliere *Opzio..* e selezionare *Aggiungere attività*.**
2. **Scegliere *Promemoria*.**
3. **Qui è possibile inserire *Promemoria*.**

4. **Premere *Fatto* per salvare la *Promemoria*.**

Se si sceglie *Opzion.*., nel calendario è possibile selezionare le seguenti opzioni: *Vai alla data, Aggiungere attività, Visualizza, Visualizza tutto* e *Rimuovi evento*.

Nota: È possibile archiviare un numero fisso di attività.ote: You can only store a fixed number of tasks.

DECT Setup

È possibile selezionare le seguenti opzioni per DECT:

Intercom:

Più di 2 auricolari registrati sulla stessa base, inserire il menu secondario di intercom, premere il tasto *OK*, l'auricolare suonerà, quindi premere *Parlare* per dare inizio a intercom.

(Alimentazione) Acceso:

Premere *OK* per passare alla modalità DECT *Acceso*.

(Alimentazione) Spento:

Premere *OK* per passare alla modalità DECT *Spento*.

Impostazione BS:

È possibile selezionare le seguenti opzioni:

Canc. ricevitore:	**Disattivare l'auricolare.**
Flash Time:	**Per il funzionamento su un PABX, è necessario cambiare questo valore. Far riferimento alla guida dell'utente della stazione DECT corrente per il PABX. È possibile selezionare le seguenti durate del flash: *100ms, 300ms, 600ms* e *1000ms*.**
Modalità chiamata:	**Le seguenti modalità di composizione possono essere selezionate: *Suoneria* o *Impulso*.**
Cambiare PIN:	**Qui è possibile cambiare il PIN della stazione base (predefinito: 0000).**
Base predefinita:	**Immettere il codice PIN (0000) per ripristinare le impostazioni.**

Impostazione del telefono:

È possibile selezionare le seguenti opzioni:

Seleziona base:	**È possibile registrare un massimo di quattro stazioni base sull'auricolare.**
Nome telefono:	**Il nome dell'auricolare può essere modificato (massimo 30 caratteri).**

Registrazione:

Collegare la stazione base:

Posizionare la stazione base entro la portata della presa della linea telefonica e di una presa di alimentazione.

Per ragioni di sicurezza, usare solo la presa dell'adattatore fornita.

1. **Collegare la base alla presa di alimentazione. Collegare il connettore ad un'estremità nella presa segnata sul lato posteriore della stazione base e la presa dell'adattatore in una presa di alimentazione da 230 Volt installata. La presa dell'adattatore dalla stazione base deve rimanere sempre collegata.**
2. **Collegare la base alla presa della linea del telefono. Collegare l'estremità del cavo della connessione telefonica incluso nella presa della linea telefonica e l'altra estremità alla presa jack del telefono sul lato posteriore della stazione base. Usare solo il cavo di connessione del telefono fornito.**

Seguire le istruzioni passo dopo passo per una corretta registrazione dello S700 sulla stazione base DECT:

1. **Premere a lungo il tasto della stazione base (10 sec.), il LED di registrazione della base lampeggerà.**
2. **Andare a *DECT* , scegliere (Alimentazione) Acceso e premere *OK*.**
3. **Andare a *Registrazione* e premere *OK*.**
4. **Scegliere la base (1-4) e immettere il codice PIN (predefinito: 0000) e premere *OK*.**
5. **Ci sarà un messaggio popup che chiede se registrare il telefono cordless.**
6. **Premere *Qui* per iniziare, dopo pochi secondi l'auricolare è registrato sulla stazione base.**
7. **S700 è ora registrato e può essere ora usato per le chiamate.**

Nota: Se si lascia l'area di ricezione della stazione base DECT con lo S700 per più di 5 minuti, la modalità DECT dello S700 si interromperà automaticamente. Se lo S700 rientra nell'area di ricezione, è possibile ritornare alla modalità DECT tenendo il tasto freccia su premuto in modalità standby. La modalità DECT è nuovamente attivata.

Risoluzione dei problemi:

Se si hanno problemi con il telefono, controllare prima i seguenti punti:

Non è possibile effettuare una chiamata:

- **La linea telefonica non è correttamente connessa o è guasta. Utilizzare solo il cavo telefonico fornito.**
- **Controllare se la connessione telefonica è a posto utilizzando un altro telefono. L'alimentazione non è collegata o c'è un completo guasto di corrente.**
- **Le batterie ricaricabili sono scariche o difettose.**
- **Si è troppo lontani dalla stazione base.**
- **Non si dispone di una sottoscrizione DECT.**

La connessione è tagliata o interrotta:

- **Si è troppo lontani dalla stazione base o la stazione base non è posizionata correttamente.**

Nessuna selezione possibile:

- **È stata impostata una selezione errata.**

Il sistema smette di risponde o è in uno stato non definito:

- **Ripristinare tutte le funzioni alle impostazioni predefinite. Prima di effettuare ciò, rimuovere l'adattatore dalla presa.**

Bluetooth

È possibile connettersi wireless ad altri dispositivi compatibili Bluetooth come auricolari.
In modalità di standby: premere il tasto di Bluetooth sul lato per regolare il Bluetooth su *Acceso* o *Spento*.

È possibile selezionare le seguenti opzioni:

Bluetooth:	**Qui è possibile selezionare Bluetooth *Acceso* o *Spento*.**
Dispositivo audio:	**Cerca i dispositivi audio Bluetooth disponibili. Se Bluetooth non è attivo, attivarlo premendo *Sì*.**
Il mio dispositivo:	**Elenco dei dispositivi salvati e consente di aggiungerne di nuovi; *Nuovo dispositivo*.**

Nuovo dispositivo:

1. **Premere *OK*, il telefono cercherà nuovi dispositivi.**
2. **Selezionare i dispositivi con i quali si desidera effettuare la connessione e premere *Accop...*.**
3. **Quando si effettua la connessione con un altro dispositivo Bluetooth è necessario condividere una password. Immettere la password e premere *OK*.**
4. **Selezionare il dispositivo dall'elenco e premere *Opzio...*. È possibile selezionare le seguenti opzioni: *Collegare, Rinomina, Autorizza, Cancella, Cancellare tutto* e *Liste servizio*.**

Attiva dispositivi:	**Elenco dei dispositivi Bluetooth correntemente connessi al telefono.**
Impostazioni:	**Qui è possibile impostare: *Visibilità, Cambia nome dispositivo* e *Autenticazione*.**
Informazioni:	**Qui è possibile controllare *Nome dispositivo, Ind. dispositivo* e *Servizi supportati*, del dispositivo Bluetooth.**

Domane più frequenti

I Se vi sono frequenti domande sul telefono, far riferimento alle seguenti risposte. Se dopo di ciò non è possibile risolvere le domande, contattare il rivenditore del telefono cellulare o il gestore del servizio.

Non è possibile accendere il telefono:

- **Controllare l'installazione della batteria, installare correttamente la batteria.**
- **Controllare se il livello della batteria è basso, cambiare una batteria o cambiare la batteria.**
- **Controllare se il codice PIN non corretto è inserito 3 volte di fila. Se questo è il caso, il telefono è bloccato, quindi sarà necessario inserire il codice PUK (contattare l'operatore di rete per il codice PUK).**

Errore SIM:

- **La scheda SIM è sporca? Pulirla.**
- **Provare a reinstallare la scheda SIM.**
- **La scheda SIM è danneggiata? Contattare l'operatore di rete.**

Segnale debole o nessun segnale:

- **Si può essere in una posizione in cui la ricezione non è buona, come galleria o cantina, trovare una posizione migliore e riprovare.**
- **Provare a girarsi lentamente o ad avvicinarsi alla finestra se si è in una stanza.**
- **Contattare l'operatore di rete, se si ha ancora un segnale debole o nessun segnale.**

Cattiva qualità di conversazione:

- **Segnale debole? Vedi: Segnale debole o nessun segnale.**
- **Controllare se la batteria è esaurita. Caricare la batteria o cambiare la batteria.**
- **Usare il tasto volume su per regolare il volume del microfono durante una conversazione.**

Non è possibile effettuare una chiamata:

- **Controllare se è stato inserito il numero corretto e premere il tasto verde.**
- **Controllare se è stato inserito il blocco chiamate, in tal caso disattivarlo.**
- **Controllare se la scheda SIM è registrata nella rete.**
- **Se la scheda SIM è una scheda prepagata, accertarsi che vi sia abbastanza credito sulla scheda.**

Non è possibile ricevere chiamate:

- **La scheda SIM è registrata alla rete?**
- **Controllare se il telefono è acceso.**
- **Controllare se gli schermi non mostrano alcun segnale, in tal caso, vedi: Segnale debole o nessun segnale.**
- **Controllare se è stato inserito il blocco chiamate, in tal caso disattivarlo.**

Lo schermo è scuro:

- **Controllare se la batteria è esaurita. Caricare la batteria o cambiare la batteria.**
- **Regolare lo sfondo.**
- **Il telefono potrebbe essere stato intaccato da umidità, tenerlo asciutto.**

PIN bloccato:

- **Controllare se il codice PIN non corretto è inserito 3 volte di fila. Se questo è il caso, il telefono è bloccato, quindi sarà necessario inserire il codice PUK (contattare l'operatore di rete per il codice PUK).**

Suggerimenti: se tutti i suggerimenti e soluzioni non possono risolvere il problema, controllare Servizio al Cliente su www.beafon.com. Non smontare o riparare il telefono senza una guida professionale.

Batteria

- **Il telefono è alimentato da una batteria ricaricabile.**
- **Far attenzione la prestazione completa di una nuova batteria viene raggiunta solo dopo due o tre cicli di ricaricamento e scaricamento completi! La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte ma col tempo si usurerà.**
- **Quando il tempo di esercizio (tempo di conversazione e tempo di standby) diminuisce rispetto al normale, è il momento di acquistare una nuova batteria. Utilizzare solo le**

batterie approvate dal produttore del telefono e ricaricare la batteria solo con caricatori approvati dal produttore. Scollegare il caricatore se non utilizzato. Non lasciare la batteria connessa ad un caricatore per un periodo più lungo di una settimana in quanto un'eccessiva ricarica può ridurre la durata della batteria. Se lasciata non utilizzata una batteria completamente caricata si scaricherà col tempo.

- Temperature estreme possono influenzare la capacità di caricamento della batteria.
- Utilizzare solo la batteria per lo scopo previsto.
- Non usare nessun caricatore o batteria danneggiati.
  Non cortocircuitare la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, clip o penna) determina connessione diretta dei terminali + e - della batteria (strisce metalliche sulla batteria) per esempio quando si trasporta una batteria di riserva in tasca o borsellino. Cortocircuitando i terminali si rischia di danneggiare la batteria o l'oggetto connesso.
- Lasciando la batteria in luoghi caldi o freddi, come in una macchina chiusa in estate o in inverno, si ridurrà la capacità e la durata della batteria. Cercare sempre di tenere la batteria tra 15°C e 25°C. Un telefono con una batteria calda o fredda può non funzionare temporaneamente, anche quando la batteria è completamente carica. La prestazione delle batterie è particolarmente limitata a temperature ben al di sotto del surgelamento.
- Non gettare le batterie nel fuoco! Smaltire le batteria secondo i regolamenti locali (ad es. riciclandole).
- Non smaltire rifiuti domestici.
- Non caricare il telefono cellulare se la batterie non è installata.

Telefono

Questo telefono è un prodotto dal design e dalla lavorazione superiori e deve essere maneggiato con cura.
I suggerimenti di seguito forniranno una guida al rispetto degli obblighi di garanzia e al fine di godere di questo prodotto per molti anni.

- Tenere il telefono e tutte le sue parti e accessori lontano dalla portata di bambini piccoli.
- Tenere il telefono asciutto. Precipitazioni, umidità e tutti i tipi di liquidi possono contenere minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non usare o salvare il telefono in aree polverose o sporche. Le parti mobili possono essere danneggiate.
- Non conservare il telefono in aree calde. Eccessi di temperature possono danneggiare i congegni elettronici, le batterie e deformare o sciogliere le parti in plastica.
- Non conservare il telefono in aree fredde. Se si riscalda (a temperatura normale), potrebbe formarsi umidità all'interno e si rischia di danneggiare i circuiti elettrici.
- Non cercare di aprire il telefono. Una gestione none esperta rischia di danneggiare il telefono.
- Non far cadere, sbattere o agitare il telefono. Una gestione errata può danneggiare i circuiti interni.
- Non utilizzare prodotti chimici corrosivi, sgrassanti o detergenti forti.
- Non verniciare il telefono. La vernice può bloccare le parti mobili e disattivarne il funzionamento.

- **Usare solo l'antenna fornita o approvata. Antenne, modifiche o accessori non autorizzati potrebbero danneggiare il telefono e violare le normative sui dispositivi radio vigenti.**

Tutti i suggerimenti su menzionati si applicano ugualmente al telefono, alla batteria, al caricatore o a qualsiasi accessorio. Se uno dei suddetti non funziona correttamente, portarlo al centro assistenza qualificato più vicino.

Per la sicurezza

Leggere queste semplice linee guida. Il non rispetto di queste regole può essere pericoloso o illegale.

Non accendere il telefono se il telefono wireless p proibito o se può causare interferenza o pericolo.

Innanzitutto rispettare le regole della strada

Non usare il telefono se si è alla guida.

Spegnerlo in aereo

I dispositivi wireless possono interferire nell'aereo.

Spegnerlo in ospedali

Rispettare tutte le normative o regole. Spegnere il telefono vicino ad impianti medici.

Spegnerlo quando si fa benzina

Non usare il telefono in un punto in cui si fa benzina. Non usare vicino a benzina o prodotti chimici.

Interferenza

Tutti i telefoni wireless possono interferire, cosa che può influenzarne la prestazione.

Sicurezza nel traffico:

Non usare il telefono alla guida di un veicolo. Mettere sempre il telefono nell'apposito supporto; non mettere il telefono sul posto passeggeri o dove può essere danneggiato o persone in caso di frenata improvvisa o collisione. Ricordarsi di rispettare sempre prima le regole della strada!

Ambiente di esercizio:

Ricordarsi di rispettare qualsiasi regolamento vigente in qualsiasi area e spegnere sempre il telefono ovunque sia vietato o dove può causare interferenza o pericolo.
Usare il telefono solo nelle normali posizioni di esercizio.

Parti del telefono solo magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal telefono. Mettere sempre il telefono nell'apposito supporto, in quanto materiali metallici potrebbero essere attratti dall'auricolare.
Non mettere le carte di credito o altri supporti magnetici accanto al telefono in quanto le informazioni archiviate potrebbero venir cancellate.

Dispositivi elettronici:

La maggior parte dei dispositivi elettronici è schermata dai segnali di frequenza radio (RF). Tuttavia, alcuni dispositivi elettrici non possono essere schermati contro i segnali RF del telefono wireless.

Pacemakers:

I produttori di pacemaker suggeriscono di mantenere una distanza minima di 20 cm tra un telefono wireless vivavoce e un pacemaker per evitare interferenza potenziale con il pacemaker. Questi suggerimenti sono coerenti con la ricerca e i suggerimenti della Ricerca della Tecnologia Wireless.

Le persone con pacemaker:

- **Devono tenere sempre il telefono a più di 20 cm dal loro pacemaker se il telefono è acceso.**
- **Non possono portare il telefono in una tasca sul petto.**
- **Devono usare l'orecchio opposto al pacemaker per ridurre il potenziale di interferenza.**
- **Se c'è qualche motivo di sospetto che l'interferenza è presente, spegnere immediatamente il telefono.**

Dispositivi acustici:

Alcuni telefono wireless digitali possono interferire con alcuni dispositivi acustici. Nel caso di tale interferenza, contattare il fornitore di servizio.

Altri dispositivi medici:

Il funzionamento di qualsiasi dispositivo di trasmissione radio, compresi i telefoni cellulari, potrebbe interferire con la funzionalità dei dispositivi medici protetti in modo inadeguato. Consultare un medico o il produttore del dispositivo medico per determinare se sono adeguata mete schermati da energia RF esterna o in caso di domande. Spegnere il telefono negli edifici sanitari se sono presenti normative relative. Gli ospedali o edifici sanitari potrebbero usare apparecchi che potrebbero essere sensibili all'energia RF esterna.

Edifici con avvisi:

Spegnere il telefono in qualsiasi edificio dove è indicato di spegnerlo.

Ambienti potenzialmente esplosivi:

Spegnere il telefono in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettare tutti i segnali o istruzioni. Le scintille in queste aree possono causare un'esplosione o incendio e determinare lesioni al corpo o addirittura morte.

Gli utenti devono spegnere il telefono presso una stazione di servizio. Gli utenti devono rispettare le normative relative all'uso di dispositivi radio nei depositi di carburante (rifornimento benzina, o aree di distribuzione), impianti chimici o ambienti in cui tali operazioni sono in esecuzione.
Le aree con ambienti potenzialmente esplosivi ma spesso, ma non sempre, chiaramente segnate. Queste comprendono tetti su barche; trasferimento di prodotti chimici o impianti di stoccaggio; veicoli che usano gas di petrolio liquefatto (come propano o butano); aree in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle, come grani, polvere o polveri metalliche; e qualsiasi altra area in cui è normalmente indicato di spegnere il motore del veicolo.

Veicoli:

I segnali RF potrebbero influenzare i sistemai elettronici schermati in modo inadeguato o installati in modo errato nei veicoli a motore (ad es. sistemi di accensione elettronica a benzina, sistemi di frenatura elettronica anti slittamento (anti blocco), sistemi di controllo elettronico, sistemi airbag). Controllare ciò dal produttore o rappresentante del veicolo. Contattare sempre il produttore di qualsiasi dispositivo che è stato aggiunto al veicolo.

Informazioni di certificazione (SAR):

Questo telefono è conforme ai requisiti UE relativi all'esposizione delle onde radio.
Lo standard di esposizione per i telefoni cellulari impiega un'unità di misura conosciuta come Tasso di Assorbimento Specifico, o SAR. Il limite SAR consigliato dal Consiglio dell'Unione Europea è 2,0 W/kg. I test per SAR sono stati eseguii utilizzando posizioni operative standard con il telefono che trasmette informazioni al livello di potenza certificato più alto a tutte le bande di frequenza testate.

Il valore SAR più alto per questo dispositivo durante il test è stato 0,249 W / Kg.

Mentre potrebbero esserci differenze tra i livelli SAR di vari telefoni e a varie posizioni, questi rispettano tutti i requisiti UE per l'esposizione RF.

Diniego di responsabilità:

- **Bea-fon Mobile GmbH non è responsabile di lesioni rilevanti, indirette, speciali, incidentali o inevitabili derivanti dall'uso di questo prodotto, comprese le lesioni che potrebbero, come non potrebbero, accadere.**

- **Per qualsiasi perdita derivante da disastri naturali (come terremoto, marea, ecc.) o qualsiasi azione o incidente (compreso l'utilizzo deliberato o accidentale da parte dell'utente in questi incidenti o altre circostanze insolite) che vanno oltre la nostra responsabilità, non abbiamo alcuna responsabilità.**